



Schnellstartanleitung Fernzugriff

Zur Freischaltung des Fernzugriffs muss ihr Gerät aktiviert werden. Hierfür ist es nötig, dass Sie sich unter <https://ems.digitronic.com> registrieren.

Nach dem Anlegen eines neuen Benutzerkontos und der Einverständniserklärung zu Nutzungsbedingungen, Datenschutz und Datenzugriff bei Supportaufträgen, können Sie ihren Account über die Bestätigungsmail freischalten.

Mit Eingabe der Seriennummer, die identisch mit der MAC-Adresse ist und sich auf dem Produkt befindet, können Sie ihr Gerät aktivieren, sofern es sich zum Zeitpunkt der Aktivierung im selben Netzwerk befindet.



Möchten Sie ein Gerät aktivieren, das sich nicht in Ihrem aktuellen Netzwerk befindet, benötigen Sie einen EasyAccessKey, den wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Bitte schreiben Sie hierzu eine Mail an mail@digitronic.com und geben Sie darin Ihre Seriennummer an.

Nach der Aktivierung ihres Gerätes im EnergieManagementServer finden Sie dieses unter dem Reiter Objektverwaltung wieder. Von hier aus können Sie sich auch direkt zur Web-Visualisierung weiterleiten lassen.

Weiterführende Informationen und eine genaue Erklärung der einzelnen Funktionen finden Sie in unserem FAQ unter <https://www.digitronic.com/FAQ/EMS>